



- (1) 按下“按鍵 1”開機。進入無線信號檢測模式，調節“電位器”旋鈕使信號條顯示兩格左右為最佳工作狀態。
顯示幕數位為產品所在環境綜合電波信號強度。
短按“按鍵 3”可開關聲音，長按“按鍵 3”可開關振動功能。
- (2) 按下“按鍵 2”，可開關背部紅光閃燈，通過觀察孔搜索攝像頭，閃燈時，長按“按鍵 2”可改變閃爍快慢。可以通過配套的望遠鏡插入觀察孔進行搜索。
- (3) 長按“按鍵 4”，後動移動報警功能，螢幕閃爍 10 秒後關閉，進入佈防狀態。振動或移動會觸發聲光報警，按任意鍵退出報警功能。
如不關閉，報警 30 秒後停止並進入佈防狀態。
- (4) 顯示幕上有電量顯示符號，電量不足時會自動關閉聲音和振動功能，可使用配套充電器充電線通過 Micro 口進行充電。