

GL-E13 行動電源型 WiFi 遠端 FHD1080P 低照度針孔蒐證 DVR

POWER BANK



行動電源型低照度DVR  
WiFi遠端 手機/平板即時監控

**NEW**  
Power Bank  
Hidden Camera  
WiFi + IP(Internet)

全球無距離遠端即時監看



WiFi Full HD 1080P HD 720P CE FC CCAJ16LP7720T5 D38672

TAIWAN-SPY **GL-E13**

[操作]

產品說明



內建LawMate WN7601B WiFi模組  
NCC證號CCAJ16LP7720T5



- LED 指示燈
- 藍燈恆亮 電源指示
- 紅燈恆亮 錄影中
- 橘燈閃爍 WiFi點對點待機
- 橘燈恆亮 WiFi點對點連線
- 綠燈恆亮 遠端連線



向下推開

將背蓋向下滑開再自向上打開，插入記憶卡並設定好錄影模式(C 全時錄影 或 M 移動偵測錄影)

錄影：將行動電源上的圓形開關(如上圖)，將圖鍵一橫轉向機殼一橫處，開機約 1 分鐘後開始錄影(指示燈：藍、紅，若 WiFi On 則橘燈也會亮起)。

WiFi：將指撥開關 O 撥到 On，開啟 WiFi 功能，約 20 秒後可以連線(指示燈：橘)。

註：開啟 WiFi 功能後，錄影模式 C/M 以智慧型裝置設定為準。

註：WiFi 啟動後，P2P(點對點)是顯示橘燈，Internet 遠端是顯示綠燈。

關機：將行動電源上的圓形開關(如上圖)將它轉向外側，使原本一橫對一橫的符號錯開，自動存檔關機。

充電：如同一般行動電源顯示方式，電量檢查可以打開背蓋按電源檢測鍵，依藍燈電量指示燈所示。

復歸：若發生當機情形，用迴紋針輕按 Reset 鍵。

註：當機情形目前已知是電源開/關，切換平繁或過快，請開機/關機切換時間需 1 分鐘以上。

WiFi 清除記憶：當設定過遠端監控(綠燈)，要改熱點需清除 WiFi 記憶，開機狀態下，用迴紋針按住 Defaults 鍵 15 秒，設備會重新開機，並檢查看看是否開機後綠燈熄，變橘燈閃爍。

移動偵測通知：

(1)如果是 Apple 系統就要前往手機設定通知關閉提醒。

(2)如果是安卓系統，有兩個選項，但要看使用者用哪一款手機，每支手機操作都不一樣，選擇退出就不會有警告通知，選擇後台運行就還是會有警告通知。

[產地] 臺灣

[展銷門市] [綠廣興業有限公司](#)

[門市地址] [臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail] [service@taiwan-spy.com](mailto:service@taiwan-spy.com)

[Line 官方] [@uuw5632b](#)