

# GL-H05 密錄遙控器 UHD 4K WiFi/P2P 針孔攝影機蒐證器



## [操作]

開機：按一下電源鍵(藍燈)表示開機，等約5秒後開機完成。

錄影：待機狀態(藍燈)按一下錄影鍵，進行錄影(紅燈)。

存檔：錄影狀態(藍燈+紅燈)按一下錄影鍵，錄影結束(存檔)，回到待機狀態(藍燈)。

關機：待機狀態(藍燈)按一下關機鍵，工作指示燈熄滅。

充電：充電時綠燈，充飽-指示燈熄滅。

WiFi：待機狀態(藍燈)按一下WiFi關機鍵，WiFi指示燈(橘燈閃爍)開啟WiFi。

WiFi回復初始值：待機狀態(藍燈)按住WiFi清除鍵15秒再放開。